

KOBRA GAMBLER



- (I) LIBRETTO D'ISTRUZIONI**
- (GB) OPERATING INSTRUCTIONS**
- (D) BETRIEBSANLEITUNG**
- (F) MODE D'EMPLOI**
- (CZ) NÁVOD K POUŽITÍ**

SOMMAIRE

Avertissements	pag. 24
Precautions d'emploi	pag. 25
Emballage	pag. 26,27
Caractéristiques techniques	pag. 27
Installation, domaine d'application, mise en service et fonctionnement	pag. 27,28,29
Maintenance	pag. 30
Déclaration de conformité	pag. 30

AVERTISSEMENTS - IMPORTANT

AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ, IL EST IMPÉRATIF DE LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI ET LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS

- Avant de brancher l'appareil, s'assurer que la tension et la fréquence du réseau correspondent aux indications figurant sur la plaque signalétique de la machine.

DÉBRANCHER LA FICHE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DANS LES CAS SUIVANTS:

- **Avant de vider le bac de collecte des fragments**
- **Avant toute opération d'entretien, de réparation ou d'intervention sur les parties internes de la machine**

AVEC UNE TENSION D'ALIMENTATION NOMINALE : FONCTIONNEMENT EN CONTINU
AVEC UNE TENSION D'ALIMENTATION NOMINALE +10 % : FONCTIONNEMENT MAX. 50 MIN.

ATTENTION ! PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



SE REFERER AU MODE D'EMPLOI



ATTENTION!
MESURES DE SÉCURITÉ



TENIR ELOIGNES DE LA FENTE D'INTRODUCTION LES
CRAVATES OU AUTRES OBJETS PENDANTS



NE PAS METTRE LES MAINS DANS LA FENTE D'INTRODUCTION
OU LE BLOC DE COUPE



NE PAS AUTORISER LES ENFANTS A
SE SERVIR DE L'APPAREIL



TENIR ELOIGNES DE LA FENTE D'INTRODUCTION LES LONGS
CHEVEUX



NE PAS UTILISER D'AEROSOLS

PRECAUTIONS D'EMPLOI

UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages aux personnes et/ou aux biens résultant du non-respect des instructions contenues dans le manuel d'utilisation et d'entretien.

Le destructeur KOBRA GAMBLER est conçu et fabriqué avec des protections mécaniques et des dispositifs de sécurité destinés à protéger l'opérateur contre d'éventuelles blessures.

Il est formellement interdit de modifier ou de retirer les protections, dispositifs de sécurité et étiquettes d'avertissement : toute modification effectuée par l'opérateur relève de sa seule responsabilité. Le fabricant garantit la pleine conformité avec la réglementation en vigueur en matière de risques électriques et mécaniques.

Risques résiduels

L'équipement doit être utilisé uniquement par du personnel préalablement formé (IMPORTANT).

Il n'existe pas de machine « intrinsèquement » sûre, pas plus qu'il n'existe de travailleur capable d'éviter « systématiquement » un accident par simple attention. Par conséquent, NE SOUS-ESTIMEZ PAS les risques liés à l'utilisation de la machine et concentrez-vous pleinement sur le travail en cours afin d'éviter également des dommages matériels.

Risques liés à l'utilisation de la machine

Bien que le destructeur KOBRA GAMBLER ne soit pas considéré comme un appareil particulièrement dangereux, il ne faut pas sous-estimer les risques liés à son utilisation.

Le fabricant garantit la conformité de l'appareil grâce à l'application de tous les dispositifs de sécurité nécessaires à une utilisation sûre de la machine. La formation verbale dispensée à chaque opérateur chargé de l'utilisation ou de la maintenance de l'appareil ne dispense en aucun cas de la lecture du manuel d'utilisation et d'entretien.

Risque électrique

Les interventions sur le système électrique de la machine doivent être effectuées uniquement par du personnel spécialisé et autorisé par le fabricant. Si la maintenance est confiée à du personnel externe, il est nécessaire de s'assurer que l'opérateur dispose d'une formation spécifique à la maintenance des équipements et installations électriques. Il devra connaître l'emplacement des lignes d'alimentation électrique, maintenir une distance de sécurité

par rapport à celles-ci, et délivrer un certificat de conformité à la fin des travaux.

Les travaux sous tension sont interdits.

Les opérateurs chargés de l'utilisation du destructeur, sauf s'ils ont suivi une formation spécifique, NE DOIVENT EFFECTUER AUCUNE MAINTENANCE. Ne modifiez en aucun cas le système électrique de la machine. Toute tentative en ce sens peut compromettre le bon fonctionnement des dispositifs électriques, provoquer des dysfonctionnements ou des accidents, et entraîner la nullité de la garantie.



AVERTISSEMENTS

- En cas de bruits inhabituels ou de sensations anormales, éteignez immédiatement l'appareil et informez le responsable, qui prendra les mesures nécessaires pour lancer la procédure de maintenance.
- N'intervenez jamais sur des éléments en mouvement pendant le fonctionnement du destructeur.
- À chaque étape, une prudence maximale est recommandée afin d'éviter tout dommage aux personnes, aux biens ou à la machine elle-même.
- Une fois le travail terminé, nettoyez la zone de travail et, lorsque l'équipement est éteint, éliminez tout matériel superflu.
- Avant d'éteindre l'équipement, vérifiez son bon fonctionnement afin d'éviter que d'autres opérateurs ne se retrouvent avec une machine défectueuse lors de la prochaine utilisation.
- Assurez-vous que les techniciens utilisent uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Le destructeur KOBRA GAMBLER a des performances bien définies : ne lui demandez pas d'effectuer des tâches de destruction pour lesquelles il n'a pas été conçu.
- Si le destructeur KOBRA GAMBLER reste inutilisé pendant de longues périodes, débranchez le câble d'alimentation du réseau électrique.
- Les postes de travail doivent être propres et bien rangés : le désordre est source d'accidents et de blessures.

IMPORTANT

Pour l'utilisation de la machine, il est conseillé de porter des équipements de protection individuelle : casque anti-bruit, gants et lunettes de protection.

EMBALLAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LARGEUR D'ENTRÉE	160 x 91 mm
DIMENSION DE COUPE	12,5 x 20 mm matériels de jeu 12,5 x 20-88 mm cartes à jouer
NIVEAU DE SÉCURITÉ ISO/IEC 21964 (DIN66399)	E-3 T-4 O-3
TENSION	230Volt / 50-60Hz
PUISSANCE	2000W
DIMENSIONS	63 x 53 x 104 cm
POIDS	141 Kg
CAPACITÉ DU CONTENEUR	32 litri
NIVEAU SONORE (À VIDE)	55 dB(A)

INSTALLATION

La lecture de ce manuel vous permettra d'obtenir les meilleures performances de votre destructeur KOBRA GAMBLER.

PRÉAMBULE

La machine est livrée sur une palette en bois afin de garantir son intégrité pendant le transport.

Prévoir les outils suivants:

- Clé hexagonale de 13 mm
- Pince coupante ou ciseaux
- Marteau

EMBALLAGE (voir figure page 4)

À l'aide d'une pince coupante ou de ciseaux, coupez les sangles (1) et retirez le carton (2) de la palette (3).

Le destructeur est fixé à la palette à l'aide des supports de sécurité pour le transport (4).

Retirez les supports à l'aide d'une clé hexagonale de 13 mm, comme indiqué sur la figure.

Fixez les rampes (5) à la palette à l'aide des clous (6) fournis.

Vous pouvez maintenant commencer à descendre votre destructeur.

Attention! L'opération de levage et de descente du destructeur doit être effectuée par au moins deux personnes.

DOMAINE D'APPLICATION

ATTENTION ! Le destructeur KOBRA GAMBLER a été conçu pour détruire en toute sécurité les matériaux de jeu sensibles :

- DÉS
- JETONS (de casino)
- PIÈCES
- CARTES À JOUER

NE détruisez PAS de matériaux non approuvés : leur destruction pourrait endommager l'appareil et annuler la garantie.


INSTALLATION

Pour les appareils avec prise amovible, utilisez une prise facilement accessible et proche de l'appareil. Branchez le câble d'alimentation de votre destructeur au réseau électrique.

Votre destructeur KOBRA GAMBLER est maintenant prêt à l'emploi.

PANNEAU DE COMMANDE

Le destructeur KOBRA GAMBLER est équipé d'un clavier à technologie tactile (Touch-Screen) : les fonctions de la machine sont activées par simple effleurement des commandes correspondantes sur le panneau de contrôle.



FORWARD (1)	En effleurant la touche FORWARD, la machine active le groupe de coupe.
STOP (2)	En effleurant la touche STOP, la machine s'arrête immédiatement.
REVERSE (3)	En effleurant la touche REVERSE, la machine effectue une marche arrière du groupe de coupe.
(7) Stand-by	La LED s'allume lorsque le destructeur est sous tension.
(6) Sac plein	La LED s'allume lorsque le bac de collecte des fragments est plein.
(5) Porte ouverte	La LED s'allume lorsque la porte avant est ouverte.
(4) Voyants rouges	Les LED clignotent en cas de bouchage.

UTILISATION DE L'APPAREIL (Fig. 1)

Après avoir branché l'appareil au réseau électrique, appuyez sur l'interrupteur I/O (A) situé à l'arrière de la machine. Le voyant (7) sur le panneau de commande s'allume, indiquant que votre destructeur KOBRA GAMBLER est en mode veille (stand-by).


Appuyez sur le bouton Forward (1) du panneau de commande: le destructeur est maintenant prêt à accepter le matériau à détruire.

- Pour déchiqueter des dés et des cartes à jouer, ouvrez le volet coulissant (C), insérez le matériau à détruire, puis refermez le volet coulissant : le destructeur lancera automatiquement le cycle de déchiquetage.

Une fois la destruction terminée, appuyez sur le bouton STOP (2) sur le panneau de commande pour arrêter le groupe de coupe du destructeur.

- Pour déchiqueter des matériaux tels que des jetons de jeu et des pièces, utilisez la fente (B).

Fig. 1



BOURRAGE (Fig. 2)

En cas de bourrage, les voyants (4) sur le panneau de commande clignotent, la machine s'arrête et effectue une marche arrière ; ensuite, la destruction redémarre automatiquement.


Si la machine n'arrive pas à détruire le matériau introduit, cette opération est automatiquement répétée 4 fois, après quoi la machine s'arrête définitivement.

Dans ce cas, le bourrage doit être débloqué manuellement comme suit :

- Mettre la machine hors tension en plaçant l'interrupteur I/O (A) sur "0"
- Débrancher l'appareil du réseau électrique
- Ouvrir manuellement le volet coulissant (D)
- Retirer manuellement le matériau non détruit présent dans l'ouverture (E)
- Refermer le volet coulissant (D)
- Rebrancher la machine à l'alimentation électrique
- Remettre l'interrupteur I/O (A) sur "I"

Votre destructeur est maintenant à nouveau prêt pour la destruction de supports.

Fig. 2




CONTENEUR DE COLLECTE DE DÉCHETS PLEIN (Fig. 3)

Lorsque le voyant (6) du panneau de commande s'allume, procédez comme suit :

- Mettez l'interrupteur I/O (A) sur la position « 0 »
- Ouvrez la porte avant et retirez le conteneur de collecte pour le vider
- Remettez le conteneur en place
- Refermez la porte avant
- Replacez l'interrupteur I/O de la position « 0 » à la position « I ».

Fig. 3



MAINTENANCE

(Fig. 4)

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, de réparation ou d'intervenir sur les parties internes de la machine, débranchez la fiche d'alimentation du réseau électrique.

Le destructeur KOBRA GAMBLER ne nécessite aucun entretien particulier. Cependant, il est recommandé de lubrifier quotidiennement le groupe de coupe avec l'huile KOBRA. La lubrification doit être effectuée manuellement, en versant l'huile KOBRA à l'intérieur de la chambre de destruction, comme indiqué à la fig. 4.

ATTENTION!

Pour le nettoyage, n'utilisez jamais d'huile synthétique, de produits à base de benzine ou de lubrifiants en aérosol, ni à l'intérieur de l'appareil ni à proximité.




Fig. 4

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Selon la: - directive LVD 2014/35/UE
 - directive RoHS 2011/65/UE
 - directive 2014/30/UE

Le fabricant: ELCOMAN SRL - VIA GORIZIA, 9 - 20813 BOVISIO MASCIAGO (MI) - ITALY

Déclare par la présente que les machines à détruire les documents ci-après sont conformes aux dispositions de la Directive européenne LVD 2014/35/UE

KOBRA serie: KOBRA GAMBLER

Normes Appliquées: EN IEC 62368-1 :2020 +A11 :2020
 EN 55014-1 :2021 - EN 55014-2 :2021
 EN 61000-3-2 +A1 :2021 - EN 61000-3-3 +A2 :2021

Bovisio Masciago, 05.07.2025
A. De Rosa - Bureau Technique



ELCOMAN

Via Gorizia, 9 - 20813 Bovisio Masciago (MB) - ITALY
Tel +39 0362 593584 • Fax +39 0362 591611
Email: kobra@elcoman.it • Web: www.kobra.com