



## Gamme Personnalisation – UniCover / Unipanel

Système de personnalisation

### UniCover / UniPanel

Couvertures personnalisables pour UniBinder 350



#### FAIT POUR



UB350M



UB350E

#### COULEURS - TAILLES

- Noir
- Blanc



	Noir	Blanc
A4 portrait*	●	●
A4 paysage*	●	●
A3 paysage*	●	

\*Dos taille M (<80 pages)

#### DESCRIPTIF

L'UniCover est facile à utiliser et rentable, créée en réponse à la demande croissante pour les couvertures personnalisées de type livre. Utilisée avec l'Unibinder 8.2, 8.1, 120 et l'UniBinder 350M, 350E, vous réaliserez de magnifiques albums personnalisés.

Couverture UniCover Mono	Couverture UniCover Duo
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Personnalisation face ou dos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Personnalisation face et dos</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Personnalisation face, dos et arête</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Personnalisation face avant</li> </ul>

#### UTILISATION

- 1 Positionner le guide sur l'UniCover
- 2 A l'aide du roller appliquer 2 lignes adhésives au dos de l'image
- 3 Positionner l'image contre le guide. Appliquer l'image sur l'UniCover et appuyer fort. Enlever le guide
- 4 Insérer le tapis mousse entre les 2 faces de l'UniCover.
- 5 Placer l'ensemble dans l'UniBinder 350M ou 350E. Fermer le tiroir. Lancer le cycle de chauffe (manuel ou électrique).
- 6 L'UniCover est prête.