




**KOBRA 410 HS5 / HS6**  
**LUBRIFICATION IMPERATIVE AVANT LA 1ERE MISE EN SERVICE**  
**BLOC DE COUPE PAPIER ET CD/DVD**




- 1- **BLOC CD/DVD** => Lubrifier le bloc de coupe CD/DVD à l'aide du flacon d'huile (125ml) fourni à cet effet. Faire fonctionner le bloc CD/DVD en même temps que la lubrification se fait en appuyant sur la touche FORWARD pendant environ 40 secondes.



!!! Mettre de l'huile sur toute la longueur du bloc de coupe CD/DVD en quantité suffisante !!!

- 2- **BLOC PAPIER** => Mettre en place le bidon d'huile en dévissant le bouchon de celui-ci et en introduisant le tube d'huile, serrer à fond le nouveau bouchon.



- 3- **FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE A VIDE** => Mettre en fonctionnement la machine en appuyant sur l'interrupteur ON/OFF. La barre lumineuse s'allume et l'appareil est prêt à fonctionner. Le voyant de lubrification clignote, il faut laisser le temps au tube d'émission d'huile de se remplir. Pour ce faire, laisser la machine fonctionner à vide durant 3 à 4 minutes en appuyant sur la touche FORWARD.