

# Unibinder 8.2





Sièges

**Peleman Industries NV**  
Rijksweg 7  
2870 Puurs  
Belgium

**Unibind Manufacturing Ltd.**  
13 Ayiou Procopiou Street  
2406 Engomi - Lefkosia  
Cyprus

**Peleman Industries Inc.**  
11820 Wills Road  
Suite 100, Alpharetta, GA 30004  
USA



pour vos documents imprimés





Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Veuillez suivre ce mode d'emploi pour une fonction sécurisée et fiable. Conservez-le également pour consultation ultérieure.

# UniBinder 8.2



## Quickguide UniBinder 8.2




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4



fig. 5

### Tension et type

Pour le type et la tension, veuillez vous référer à la plaque signalétique sur la machine. Cette machine est fabriquée selon les normes de sécurité. Vérifiez si la tension de la machine est conforme à la tension du réseau.



### Installation de la machine

- Déballiez la machine à relier complètement.
- Veuillez toujours dérouler le câble complètement.
- Veuillez ne jamais insérer la fiche dans la prise de courant avant que l'installation ne soit terminée.
- Branchez la fiche dans la prise de courant et allumez l'appareil.
- La machine à relier est prête à l'emploi.

### Comment utiliser la machine à relier?

- Empilez les pages que vous souhaitez relier d'une manière ordonnée.
- Prenez une couverture Unibind Unicover de la taille de dos correspondant au nombre de feuilles de votre document. Selon le nombre de feuilles, vous pouvez choisir une couverture S, M ou L.
- Insérez les documents dans la couverture. *Fig. 1*
- Placez l'UniCover dans le compartiment de chauffe. Le témoin lumineux LED est rouge donc la machine est en phase de chauffe.
- Tant que la lumière est rouge, la reliure est en cours d'exécution. En enlevant l'Unicover à ce moment-ci ou en ajoutant un autre, il se peut que la reliure ne soit pas parfaite. Vous pouvez utiliser le second compartiment en même temps. *Fig. 2*
- La LED est verte, votre exemplaire est parfaitement relié.
- Prenez le dossier et placez-le dans le compartiment de sertissage. La sertisseuse se ferme automatiquement et sertit le dos en acier pour une tenue optimale. *Fig. 3*
- Enfin, placez l'Unicover dans le compartiment de refroidissement et attendez que la couverture soit complètement refroidie. *Fig. 4*

### Sécurité

- Faites attention et soyez prudent si vous souhaitez déplacer la machine. La surface du compartiment de reliure est chaude lorsque la reliure est en cours. Déplacez la machine environ 7 minutes après la dernière reliure pour que les compartiments de reliure soient suffisamment refroidis.
- Evitez d'utiliser la machine dans un environnement humide. La surface supportant la machine doit être horizontale.
- La machine ne doit être employée que pour l'utilisation décrite dans le manuel.
- En cas de problème veuillez contacter le distributeur local (adresse sur la facture).
- En cas de blocage de la machine, veuillez la débrancher et rebrancher.

### Formats



	S	M	L
UniFlexCover	max. 40 feuilles emballé par 90	max. 80 feuilles emballé par 72	max. 120 feuilles emballé par 54
UniBackCover	max. 40 feuilles emballé par 100	max. 80 feuilles emballé par 50	max. 120 feuilles emballé par 50
UniHardCover	-	max. 80 feuilles emballé par 10	max. 120 feuilles emballé par 10

### Accessoires

Dans l'emballage vous trouvez:  
4x disque autocollant en caoutchouc pour le Unitower  
4x petit pied autocollant en caoutchouc pour d'autres surfaces



Ceux-ci peuvent être collés en dessous de L'Unibinder. *Fig. 5.*

Les 4 disques autocollants en caoutchouc sont à utiliser en dessous de l'Unitower.  
Les 4 disques autocollants en caoutchouc sont à utiliser pour d'autres surfaces.